

ALPAFIX

SCHEDA SICUREZZA

Istruzioni per la Posa

1. I sottofondi devono essere liberi da oli, grassi e polvere. Inumidire prima dell'applicazione per garantire alla schiuma fresca l'umidità necessaria a formare una struttura a celle uniformi.
2. Rimuovere il tappo protettivo dalla ghiera ed avvitare sulla apposita pistola erogatrice.
3. Agitare per almeno 60 secondi la bombola prima dell'uso e ripetere questa operazione dopo eventuali intervalli di lavorazione.
4. Capovolgere la bombola in modo che la valvola sia rivolta verso il basso, puntare la canna della pistola nella direzione voluta e premere l'erogatore con le dita.
5. Non riempire completamente le cavità: la post-espansione controllata di Flex B2 consente un riempimento continuo, senza vuoti, ed evita lo spreco di materiale o, peggio ancora, la necessità di rifilare eventuali eccedenze con il rischio di esporre e infragilire la struttura della schiuma.
6. Nel caso di cavità più profonde di 5 cm, riempire a strati e attendendo 15-30 minuti tra le applicazioni successive ed umidificando prima di proseguire.
7. Nel caso di scarsa umidità ambientale umidificare i cordoli subito dopo l'estrusione. Eventuali eccedenze possono comunque essere compresse all'interno del giunto non appena si è formata la pellicola superficiale indurita.
8. Qualora non si utilizzasse il contenuto totale di una bombola, riportarla in posizione eretta e premere l'erogatore per pochi istanti. Il gas che fuoriesce pulirà valvola e pistola.
9. Utilizzare Solvente per schiuma poliuretanica per la pulizia degli attrezzi e di eventuali sbordature finché la schiuma è ancora fresca; dopo indurimento la pulizia può avvenire solo meccanicamente.

Stoccaggio

Conservare in posizione eretta, in luogo asciutto, al riparo dalle basse temperature, dal calore e dall'irraggiamento diretto. Per una efficace estrusione della schiuma si consiglia una temperatura della bombola compresa tra +15 e +20 °C.

Nella confezione originale si mantiene per almeno 12 mesi.

Osservazioni

Lo stoccaggio al riparo dall'irraggiamento diretto e dalle basse temperature rende l'estrusione più costante e la struttura finale delle celle più omogenea.

Alle basse temperature si riduce sia la pressione di fuoriuscita del materiale fresco dalla valvola, che la resa di schiuma indurita.

A temperature più elevate può risultare difficile il corretto dosaggio del prodotto, in quanto l'aumento della pressione all'interno della bombola rende meno agevole il controllo della fuoriuscita del materiale dalla valvola.

Avvertenze

Non aderisce su supporti oleosi, teflon, polietilene, polipropilene e materiali porosi totalmente imbevuti d'acqua.

La bombola di Flex B2 è un recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore ai 50 °C.

Non perforare o bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione, fiamme e scintille. Non fumare. Non respirare gli aerosols. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Questo prodotto contiene componenti estremamente infiammabili, quindi utilizzarlo solo in luoghi ben ventilati. Soprattutto nel caso d'impiego di più bombole nello stesso luogo c'è pericolo di formazione di miscele esplosive di aria/gas propellente.

Contiene difenilmetan-4,4' diisocianato (N. CEE 615-005-00-9). Nocivo per inalazione. Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per inalazione e per contatto con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. In caso di incidente o di malessere, consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

Leggere attentamente le informazioni riportate sulla scheda dei dati di sicurezza.